

Notice de poste

Version : V0
Date : le30 03 2023

DECOUPE VINYLE

Marque : **CAMEO 3 ET 4**

Notice technique mise à disposition :

Précisez le lieu d'archivage

Contrat de maintenance

Tél et société



Mise en marche

Environnement du poste de travail à mettre en place

Ne pas installer la machine sur une surface instable et sur une table sur roulettes.

Prévoir un espace suffisant devant et derrière la machine (au moins 30 cm à l'arrière) pour que le tapis de découpe et les matériaux puissent se déplacer sans être entravés.

Maintenir votre espace de travail libre et dégagé.

Ne pas placer le cordon d'alimentation dans le passage d'accès au poste de travail et veiller à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coupé ou endommagé.

Prendre connaissance de la position du moyen d'extinction le plus proche.

Produits ou matériaux à utiliser à découper

Matériaux d'une épaisseur maximum de 1 mm tels que le papiers et cartons vinyle

CONSIGNES GENERALES



Lire la notice d'utilisation/ et les consignes de sécurité avant l'utilisation de la machine

Ne pas manger et boire lors de l'utilisation de la machine

EPI obligatoires ou interdits



Port de gants de sécurité pour travaux légers et le nettoyage chambre de la lame ou le changement de la lame

Port de gants pour le décollage du produit de la table à découper

ANALYSE des risques au poste de travail

PHASE DE TRAVAIL	RISQUE(s)	PRÉVENTION
Préparation		→ Suivre les consignes sur la notice d'instruction pour l'installation d'une nouvelle lame. → Ne jamais couper sans le capuchon de la lame rotative, car cela endommagerait la lame et pourrait également endommager la machine.
Intervention Mise en œuvre		→ Maintenir le couvercle fermé de la machine lors de son fonctionnement. → Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation si vous constatez quoi se ce soit d'anormal (odeur, chaleur, décoloration ou déformation, etc.).
Nettoyage Après utilisation		→ Fermer le couvercle de la machine lorsqu'elle n'est pas utilisée, la couvrir pour la protéger contre les poussières et débrancher le câble d'alimentation de la source d'alimentation et de la machine. → Débrancher en saisissant fermement au niveau de la prise et tirer directement dessus (ne pas tirer dessus à un milieu du câble ou par l'autre extrémité) → Déplacer la machine, machine éteinte, aucune lame ou outils n'est présent dans le chariot à outils et le chariot poussé sur le côté de la machine, les câbles retirés de la source d'alimentation et de la machine.

Maintenance / Entretien

Toute maintenance et entretien de la machine doit être réalisée par un agent de Réseau Canopé et le livret de maintenance / entretien doit être renseigné après chaque opération.
Toutes opérations doivent être effectuées par un adulte formé, machine éteinte et débranchée, câbles retirés de la source d'alimentation et de la machine.

Le changement de la lame ou du massicot doit être effectué par un adulte formé à l'opération suivant les instructions données sur la notice d'utilisation.

Nettoyer la lame et la chambre de la lame de débris du matériau accumulés en réglant le paramètre de la lame à « 0 » avant de dévisser l'extrémité et nettoyer la chambre de la lame à l'aide d'un pinceau.

Aucun produit d'entretien ne doit être utilisé pour l'entretien de la machine.

Utiliser uniquement un tissu humidifié à l'eau pour le nettoyage extérieur de la machine.

En cas d'urgence, se référer aux CONSIGNES de sécurité affichées